

空調工具

真空ポンプ



安全にご使用いただくために

このたびは、真空ポンプをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。 (本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

警告表示の分類

本書および本機に使用している警告表示は、次の2つのレベルに分類されます。



本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避し ない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。



本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。 または、本機に損傷をもたらす状態。



分解禁止







保護具着用





感電









ガス注意

目 次

安全上のご注意	2
製品の構成	5
各部の名称	5
仕様	6
標準付属品	6
別販売品	6
使用方法	7
準備	7
性能チェック	8
効率よく使用するために	8
真空引き	9
気密チェック	10

技術資料	11
真空乾燥	11
水の沸点と真空度	11
保守・点検	12
オイルの確認	12
オイルの交換	12
真空度チェック	13
オイルの塗布	13
周辺温度の確認	13
修理・サービスを依頼される前に.	14

安全上のご注意

- ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。
- 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

▲ 警告



- ◆修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
- ◆ 改造は絶対に行わないでください。 異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。



◆モータの回転部に指や棒を入れないでください。 高速回転していますので、ケガや故障の原因となります。



◆ 運転中および運転直後のポンプ部には触れないでください。 運転中および運転直後のポンプ部は高温になっており、火傷の原因となります。



◆作業をする場合は、必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。



◆電源は AC100V をご使用ください。

発熱・発煙・発火の原因となります。 機銘板・本取扱説明書に記載の仕様を参照してください。

◆雨中や濡れた手で操作しないでください。 雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する恐れがあります。



- ◆必ず、アース(接地)を行ってください。 アース(接地)を行っていないと、故障や漏電時に感電する恐れがあります。
- ◆電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上で、がたつきがない様に、 しっかりとコンセントに差込んでください。



電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。

▲警告



◆電源コードは、他の電気器具と併用したり、タコ足配線にしないでください。



◆電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。

感電や火災・ケガの原因となります。



◆ ガソリンやシンナー、可燃性ガスが漏れる恐れがある場所で使用しないでください。
本機は、始動時や運転中に火花を発します。

万一可燃性ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。



◆本機から離れるときや、停電・保守・点検のときは、必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください。

本機が急に動き事故の原因となります。



◆ 閉所作業の場合、換気等に十分注意してください。 酸欠事故や中毒事故の恐れがあります。



◆ 水平な場所で作業・保管してください。 オイルが漏れ、滑ったりしてケガをする恐れがあります。



◆オイル漏れに注意してください。 真空ポンプオイルの漏れがないかを、必ず点検してください。 火事を引き起こす原因となります。

▲ 注意



◆延長コードは、線径 2.0m² で 10m 以下の 3 芯キャプタイヤコードを使用してください。

不適切 (細い線径や長すぎる延長コード) な延長コードは、始動不良となるばかりではなく、 発火・火災の原因となります。

- ◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。 必ず取扱説明書を最後までよく読み、確実に理解された方がご使用ください。
- ◆本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。 本機はシステムや回収ボンベを真空引きするための機械です。



- **◆ 結果の予測ができない。また、確信がもてない取り扱いはしないでください。**
- ◆本機に負担のかかる無理な使用はしないでください。 無理な作業は、本機の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。
 - ◆作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。

作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。



- ◆本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、 または鍵のかかる場所に保管してください。
- ◆本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品や アタッチメント以外は使用しないでください。






- ◆本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか 点検してください。
- ◆各部の変形・腐食等がないか、常に日常点検を行ってください。



◆本機の異常(異臭・振動・異常音)に気づいたときは、ただちに停止し、本取扱説明書の「修理をご依頼される前に」を参照してください。また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社支店・営業所にお申しつけください。

製品の構成

各部の名称



仕 様

品名	真空ポンプ			
00 10	1.8CFM	3CFM	5CFM	7CFM
コード No.	WV218	WV230	WV250	WV270
ポンプ	2 ステージ			
排気速度 (50/60Hz)	42/50 L/分	70/84 L/分	128/142 L/分	170/198 L/分
到達真空度	3Pa abs. (25 ミクロン)			
ポンプスピード (50/60Hz)	2,880/3,440min ⁻¹		1,440/1,720min ⁻¹	
モータ 100V	200W	250W	375W	550W
オイル量	200ml	250ml	330ml	590ml
吸気口	1/4	1/4	1/4,3/8	1/4,3/8
質 量	7.5kg	9.4kg	11.4kg	17.2kg
大きさ (L×W×H)	308 × 124 × 230mm	315 × 124 × 240mm	335 × 138 × 250mm	400 × 145 × 300mm

標準付属品

品名	コード No.	1.8CFM	3CFM	5CFM	7CFM
真空ポンプオイル 350ml	WV002	0	0	0	○× 2
真空ポンプアダプタ 1/4"(メス) × M10(オス)	Y06101K	0	0	0	0
真空ポンプアダプタ 1/4"(メス)× 5/16"(オス)	Y06114K	0	0	0	0
取扱説明書	WV001	0	0	0	0

別販売品

品 名	コード No.
真空ポンプオイル 470ml	Y93091
真空ポンプオイル 950ml	Y93092
真空ポンプオイル 3.8L	Y93094
1/4" クイックチャージングバルブ A	Y18975

品名	コード No.
5/16" クイックチャージングバルブ A	Y18985
電子式バキュームゲージ	Y69075
デジタルバキュームゲージ	Y69086

使用方法

準備

- ① 排気口(注油口)キャップを外してください。
- ② 真空ポンプオイルを油量計の下部から少し見える 位置まで給油してください。
- ※ 給油をする時は、ロート(ジョーゴ)等を使用してください。



▲注意



◆オイルを入れ過ぎると、排気/注油口からオイルが噴出す恐れがあります。 必ず適量を給油してください。

- ③ 排気口(注油口) キャップを取付けてください。
- ④ 吸気ロキャップを外してください。
- ⑤ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ⑥ 電源スイッチを【ON】にして、 ポンプおよびモータが運転スピードに上がるまで、 約30秒運転してください。
- ⑦ 吸気ロキャップを取付けてください。
- ⑧ 約1分間運転し、オイルが油量計のレベル線まで 到達しているか確認してください。 オイル量が不足している場合は、補充してください。



▲ 注意



- **◆ オイル量が不足していると、能力通りの真空引きができません。**
- ◆ ポンプとオイルの温度は、5℃以上でなければ、起動しない場合があります。 必ず 5℃以上の場所で暖気運転を行ってからご使用ください。
- ⑨ 電源スイッチを【OFF】

ワンポイント!


真空ポンプオイル

- 真空ポンプオイルは、ポンプの寿命に重要な役割をします。システムを真空引きすると、腐食性の混合物がオイル内に混入し、そのまま放置するとポンプ部品を損傷することがあります。運転時間:20時間毎にオイル交換してください。古いシステムを真空引きした場合、ポンプ保護のため排気が終わる毎にオイル交換してください。汚れたり、劣化したオイルは、絶対に使用しないでください。
- 本真空ポンプオイルは、最高の真空度を得るために、特別に開発された高品質オイルです。 最大真空度にするため、必ず純正品をご使用ください。

性能チェック


1) 簡易テスト方法

- ① マニホールドの低圧側と真空ポンプの吸気口を チャージングホースで接続してください。
- ② マニホールドの低圧側バルブを閉じてください。
- ③ 電源スイッチを入れて、マニホールドの低圧側 ゲージが 30 秒以内に真空度「 $-0.09 \sim -0.1 MPa$ 」 を指したら、正常に作動しています。
- ④ 電源スイッチを【OFF】にしてください。



2) 正確なテスト方法


- ① 電子式バキュームゲージを真空ポンプの吸気口を接続してください。
- ② 電源スイッチを入れて、20~30分後に 13.33Pa(100 ミクロン)以下の数値なれば正常に 作動しています。



効率よく使用するために

- ポンプとシステムの接続はできるだけ短くし、 内径の大きいチャージングホースを使用して ください。(1/4" < 3/8" < 1/2")
- ② システムのコア (ムシ) やチャージングホースの ムシ押しを外すと、排気速度が速くなります。
- ※ 別販売品Y18975 1/4" クイックチャージングバルブ AY18985 5/16" クイックチャージングバルブ A







真空引き

1) 真空引き

- ① マニホールドの低圧側・高圧側バルブを閉じてください。
- ② チャージングホースを下図のように接続してください。
- ※ R410A の配管を真空引きする場合、付属の Y06114A 異径アダプタ 1/4"(メス)×5/16"(オス)を真空ポンプの吸気口に取付けてご使用ください。



- ③ ガスバラストを開けてください。 (1.8CFM は、この操作は不要です。)
- ④ 電源プラグをコンセントに差込み、 電源スイッチを【ON】にしてください。




▲ 注意



◆ **必ずアース (接地)をしてください。** アース (接地)をしていないと、故障や漏電のとき感電する恐れがあります。


- ⑤ マニホールドの低圧側をゆっくりと開けてください。
- ⑥ 電子式バキュームゲージの表示が、133.3 ~ 266.6Pa(1000 ~ 2000 ミクロン)に達したら、 ガスバラストを閉じてください。 (1.8CFM は、この操作は不要です。)
- ※ ガスバラストを開けた状態では、到達真空度は 下がりません。



ワンポイント!

ガスバラスト

- ガスバラストとは、排気工程でポンプに引き込まれた水分(水蒸気)と他の凝縮性ガスをオイルから取り除くためのバルブです。凝縮性ガスは、排気工程(圧縮・加圧)で液化してオイルに混入し、潤滑性の低下及び劣化の原因となり、ポンプ・シール部の寿命を縮めます。ガスバラストから空気を吸気することで、凝縮ガスは液化せずに、空気と一緒に排気されます。ポンプ温度が高い程、ガスバラスト効果が得られますので、作業前に暖気運転することをお勧めします。ガスバラストを開けた状態では、到達真空度は低くなりません。
- ② 運転を継続し、規定の真空度(システムの各メーカーマニュアルを参照)に達したら、マニホールドの低圧側バルブを閉じてください。
- ⑧ 電源スイッチを【OFF】にしてください。



2) 気密チェック

- ① マニホールドの低圧側・高圧側バルブを閉じた 状態で、5 分以上放置してマニホールドゲージの 指針が戻らないことを確認してください。
- ※ 指針が戻る場合は、どこかで漏れ箇所があるので、 配管接合部等を点検・修正して再度真空引きを 行ってください。
- ② 真空ポンプに接続されているチャージングホースを 取外し、吸気口にキャップを取付けてください。



▲注意



- ◆作業終了時、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ▶運転中や運搬中に本機を転倒させないでください。 排気 / 注油□からオイルが漏れます。

技術資料

真空乾燥

真空乾燥とは、真空ポンプを利用して配管内の水分を蒸発に変えて外部に放出し乾燥させることです。 1 気圧 (101,325Pa) での水の沸点(蒸発温度)は、100℃ですが、真空ポンプにより配管内の 気圧を真空に近づけていくと沸点は下がっていきます。 この沸点を外気温以下に下げれば水は蒸発します。

水の沸点と真空度


沸点温度	絶対圧力 (abs)	ゲージ圧力 (Gauge)
100.0 ℃	101,325 Pa	0 Pa
96.1	84,660	16,665
90.0	70,127	31,198
80.0	47,329	53,996
70.0	31,197	70,128
60.0	19,865	81,460
50.0	12,266	89,059
40.0	7,333	93,992
30.0	4,800	96,525
26.7	3,333	97,992
24.4	3,066	98,259
22.2	2,666	98,659
20.6	2,400	98,925
17.8	2,000	99,325
15.0	1,733	99,592
11.7	1,333	99,992
7.2	1,067	100,258
0.0	667	100,658
– 6.1	400	100,925
- 14.4	133	101,192
– 31.1	33	101,292
- 37.2	17	101,308
– 51.1	3	101,322
- 56.6	1.7	101,323.3
- 67.6	0.3	101,324.7

保守・点検

● 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、適時修正または交換を行ってください。

オイルの確認


- 真空ポンプを使用する前に必ずオイル量を確認してください。
- 20 時間運転毎にオイル交換してください。
- 古いシステムを真空引きした場合は、ポンプ保護のため排気が終わる毎にオイル交換してください。
- 最大真空度を得るために、真空ポンプオイルは 必ず純正品をご使用ください。



オイルの交換


1) 暖機運転

- ① 吸気ロキャップを外してください。
- ② 真空ポンプを運転してオイルを暖めてください。




2) オイルの排出

- ③ 電源スイッチを【OFF】にしてください。
- ④ オイルドレンを取外し、本機を傾けて、 オイルを抜いてください。
- ⑤ オイルドレンを取付けてください。




3) オイルの注油

- ⑥ 注油口(排気口) キャップを取り外してください。
- ⑦ 新しいオイルをサイトグラスの下部から少し見える 位置まで給油してください。
- ⑧ 注油口(排気口)キャップを取付けてください。
- ⑨ 電源スイッチを【ON】にして、吸気ロキャップを 取付け、1 分間運転してください。
- ⑩ 油量がレベル線まで到達しているか確認してください。 油量が不足している場合は、ポンプを運転したまま 少しずつ補充してください。
- ※ オイルがスラッジや水分で劣化しているときは、 オイルを抜いた後、オイルリザーブカバーを外して 中を清掃してください。



真空度チェック

- 定期的に、電子式バキュームゲージで真空ポンプの 真空度をチェックしてください。
- オイルは定期的に交換してください。



真空ポンプ

電子式バキュームゲージ

オイルの塗布

● 真空ポンプオイルを吸気ロキャップの O リングや 排気 / 注油口のパッキンに塗ってください。

周辺温度の確認

● ポンプとオイルの温度は、5℃以上でなければ 起動しない場合があります。

修理・サービスを依頼される前に

● 修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断にしたがって点検してください。 それでも解決されない場合は、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。

故障状態	原因	対 策
起動しない。	・電源コードが接続されていない。・電圧が低い。(±10%以内)・周辺温度が低い。・配線の接触不良。・ポンプがロックしている。・モータ不良。	・電源コードを接続する。・延長コードを短くする。・室内に入れて暖機運転をする。・交換または修理。・交換または修理。・交換または修理。
真空にならない。	 ・システムからの漏れ。 ・ガスバラストが開いている。 ・オイル量が不足している。 ・オイルが汚れている。 ・ポンプ部品の磨耗。 ・継ぎ手、ガスケット、シールの不良。 ・モータ不良。 	 ・漏れ部を修理する。 ・ガスバラストを閉じる。 ・追加または交換する。 ・1 ~ 3 回洗浄する。 ・交換または修理。 ・交換または修理。 ・交換または修理。 ・交換または修理。
オイルが漏れる。	・ガスケット、シャフトシールの不良。 ・オイルドレンの O リング損傷。 ・オイルドレンが緩んでいる。	・交換または修理。 ・O リング交換。 ・増し締めをする。
異音がする。	・モータの磨耗・損傷。 ・ベアリング不良。 ・ボルトの緩み。 ・ポンプの不良。 ・空気の吸込み。	・交換または修理。 ・交換または修理。 ・増し締めをする。 ・修理または交換。 ・キャップ、接続部を増し締めする。 ・ガスケット、Oリングを交換する。 ・継手を交換または再シールする。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。 お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号

購入年月日: $\boldsymbol{\mathsf{B}}$ 年 月

お買い求めの販売店

アサタ・株式会社

社 名古屋市北区上飯田西町 3-60 **23** (052) 911-7165

23 (03) 3635-2511 東京支店 さいたま営業所 **23** (048) 653-4121 名古屋支店 **2** (052) 911-7161 横浜営業所 **23** (045) 441-4331 大阪支店 広島営業所 **23** (06) 6743-3991 **23** (082) 238-1277 札幌営業所 **2** (011) 704-4391 福岡営業所 **23** (092) 474-4137 仙台営業所 **25** (022) 258-6811

海外事業所

工 場 アサダ・タイランド社 (バンコク) 犬山工場 (愛知県·犬山市) 台湾浅田股份有限公司 台 北) 第一精工株式会社 (松阪市) アサダ・アーロンコ マシナリー社 (クアラルンプール) アサダ・マシナリー社 (バンコク) 上海浅田進出口有限公司 (上

アサダトレーディング USA (オレコン州・ユーシン)

URL http://www.asada.co.jp E-mail:sales@asada.co.jp